Achtung:
Zum Heizen nur Holz verwenden!
Kein Papier/Pappe
Auch nicht zum Anfeuern

Nur Holz aus dem verschließbaren Holzlager verwenden, keines, das davor lagert. Kein Papier oder Pappe verbrennen, auch nicht beim Anfeuern. Anzünder auf Holzbasis sind im Schrank neben dem Kachelofen vorhanden. Beim Anfeuern und der Bedienung der Öfen unbedingt die separaten Anweisungen beachten. Vor der Abreise muss das Brennholz und Anfeuerholz auf beiden Stockwerken aufgefüllt werden.



<u>Wärmeklappe rechts oberhalb des Ofens:</u>
Quergestellt geschlossen = Warmluft nur EG
Längsgestellt geöffnet = Warmluft EG + OG

<u>WICHTIG WICHTIG WICHTIG WICHTIG</u>
Glut immer nach vorne und nach hinten ziehen
Luft strömt durch den Ofenboden
Gute Verbrennung, saubere Scheibe
Immer nur ein bis zwei Scheite im Brennraum

<u>Unterer Schieber reguliert die Sauerstoffzufuhr.</u>
!!! IMMER !!! auf rechter Stellung = geöffnet
Der Schieber ist absichtlich in der rechten Stellung arretiert. Dies ist kein Fehler.